

EOS M3

Le micrologiciel est le logiciel installé pour exploiter le matériel ; c'est le micrologiciel qui gère la plupart des opérations de l'appareil photo « sans miroir », telles que la prise de vue ou le traitement de l'image. Les instructions qui suivent expliquent les étapes de mise à jour de l'appareil photo vers le nouveau micrologiciel (en écrasant le micrologiciel existant).

Veillez à lire attentivement les précautions et procédures ci-dessous avant de mettre à jour le micrologiciel.

IMPORTANT : Respectez les précautions suivantes lors de la mise à jour du micrologiciel

- Veuillez utiliser une batterie dédiée entièrement rechargée et un adaptateur secteur dédié pour alimenter l'appareil photo.
- Avant de mettre à jour le micrologiciel, formatez la carte mémoire SD, SDHC ou SDXC dans l'appareil photo. Lorsque vous formatez la carte mémoire SD, toutes les données qui s'y trouvent sont supprimées, veillez donc à effectuer une sauvegarde de toutes les données importantes sur votre ordinateur ou sur un autre emplacement avant de formater la carte.
- Veuillez ne pas placer le commutateur d'alimentation de l'appareil photo sur la position OFF au cours de la mise à jour du micrologiciel. Si vous utilisez une source d'alimentation domestique, veillez faire attention aux coupures de courant.
- Au cours de la mise à jour du micrologiciel, veuillez ne pas ouvrir le couvercle de la batterie ou le couvercle du logement de la carte mémoire.
- Au cours de la mise à jour du micrologiciel, veuillez n'actionner aucun des boutons, cadrans ou commutateurs de l'appareil photo.
- Une fois la mise à jour du micrologiciel terminée, il n'est pas possible de retourner à la version précédente.
- Si la mise à jour du micrologiciel ne se termine pas normalement, ou si l'appareil photo ne démarre plus normalement, veuillez contacter notre centre de réparation d'appareil photo.

Étape 1. Vérifiez si l'appareil photo nécessite une mise à jour du micrologiciel

Veillez vérifier le numéro de série à l'ouverture de l'écran LCD à l'arrière de l'appareil photo.

Cette mise à jour du micrologiciel convient aux produits dotés des numéros de série suivants.

■ Numéro de série

Les produits dont le sixième chiffre à partir de la gauche est « 2 » ou moins

[*****2*****] , [*****1*****] , [*****0*****].

Étape 2. Préparez les éléments requis pour la mise à jour du firmware

Les choses suivantes sont nécessaires pour exécuter la mise à jour du micrologiciel de cet appareil photo. Veuillez préparer ces éléments à l'avance. Les clients qui ne possèdent pas les éléments 2, 3 ou 4 ci-dessous sont priés de contacter notre service clientèle.

1.	Appareil photo	Modèle concerné par la mise à jour
2.	Ordinateur	SE : Ordinateur exploité par Windows ou Mac OS X (*1)
3.	Carte mémoire SD	Une carte mémoire SD, SDHC ou SDXC de 32 Mo ou de haute capacité (toutes disponibles dans le commerce)
4.	Lecteur de carte mémoire	Un lecteur de carte mémoire (disponible dans le commerce) ou une fente pour carte SD sur l'ordinateur * Si vous utilisez une carte mémoire SDHC/SDXC, vous devez l'utiliser avec un lecteur de carte compatible.
5.	Batterie	La batterie fournie avec l'appareil photo (LP-E17) ou l'adaptateur secteur dédié (ACK-E17)
6.	Fichier de mise à jour du micrologiciel	Le fichier pouvant être téléchargé depuis le site web

*1 Exigences du SE : Windows 8,8.1, Windows 7 (Service Pack 1), ou Mac OS X (10.6-10.8)


Étape 3. Préparez une carte mémoire SD pour la mise à jour du micrologiciel

Attention

Lorsque vous formatez la carte mémoire SD, toutes les données qui s'y trouvent sont supprimées, veuillez donc à effectuer une sauvegarde de toutes les données importantes sur votre ordinateur ou sur un autre emplacement avant de formater la carte. Si vous exécutez la mise à jour du micrologiciel alors que des données sont restées sur la carte mémoire SD, l'appareil photo pourrait connaître un dysfonctionnement.

Formatez la carte mémoire SD avec la caméra.

- Appuyez sur le bouton [MENU] pour afficher l'écran de menu.
- Sélectionnez [Formater], puis appuyez sur le bouton [SET].



- Sélectionnez [OK], puis appuyez sur le bouton [SET] pour formater la carte mémoire.

* Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil photo.



Utilisez un ordinateur pour copier le micrologiciel sur la carte mémoire SD qui a été complètement formatée par l'appareil photo.
Veuillez exécuter la procédure correspondant au système d'exploitation de votre ordinateur (Windows ou Mac OS).

Pour les utilisateurs de Windows :

1. Insérez la carte mémoire SD formatée dans le lecteur de carte SD.
2. Si vous cliquez sur l'icône de l'**Ordinateur** (ou **Poste de travail** sous Windows XP), une icône étiquetée **[EOS_DIGITAL]** apparaît.
3. Glissez-déposez le fichier de mise à jour du micrologiciel **[EOS_M3.FI2]** depuis le dossier téléchargé **[eosm3-v101-win]** vers l'icône **[EOS_DIGITAL]**.

Attention

Veillez à copier le micrologiciel sur le répertoire racine de la carte mémoire SD.

4. Après la copie des données, double-cliquez sur l'icône **[EOS_DIGITAL]**, et si le fichier de mise à jour du micrologiciel **[EOS_M3.FI2]** est présent, c'est que la procédure de copie est terminée.

Pour les utilisateurs de Mac :

1. Insérez la carte mémoire SD formatée dans le lecteur de carte SD.
2. Une icône nommée **[EOS_DIGITAL]** apparaît sur le bureau de l'ordinateur.
3. Glissez-déposez le fichier de mise à jour du micrologiciel **[EOS_M3.FI2]** depuis le dossier téléchargé **[eosm3-v101-mac]** vers l'icône **[EOS_DIGITAL]** sur le bureau.

Attention

Veillez à copier le micrologiciel sur le répertoire racine de la carte mémoire SD.

4. Après la copie des données, double-cliquez sur l'icône **[EOS_DIGITAL]**, et si le fichier de mise à jour du micrologiciel **[EOS_M3.FI2]** est présent, c'est que la procédure de copie est terminée.

Étape 4. Mettez à jour l'appareil photo à la nouvelle version du micrologiciel

1. Insérez la batterie dans l'appareil photo.
2. Insérez dans l'appareil photo la carte mémoire SD sur laquelle le fichier **[EOS_M3.FI2]** a été copié à l'étape 3.
3. Réglez le sélecteur de mode sur [P/TV/AV/M/C/Mode vidéo].
4. Appuyez sur le bouton **[POWER]** pour allumer l'appareil photo en mode Prise de vue
5. Appuyez sur le bouton **[MENU]**.
6. Utilisez le Cadran de Contrôle ou les touches Haut/Bas/Droite/Gauche pour sélectionner **[Firmware ver.: 1.0.0]**, puis appuyez sur le bouton **[SET]**.



7. La version du micrologiciel de l'appareil photo et l'objectif s'affichent. Sélectionnez alors [Appareil photo] puis appuyez sur le bouton [SET].


*Si aucun objectif n'est monté, [LENS] ne s'affiche pas.



8. La version actuelle du micrologiciel s'affiche. Sélectionnez alors [OK] puis appuyez sur le bouton [SET].



9. Le fichier utilisé pour la mise à jour du micrologiciel s'affiche. Sélectionnez alors [EOS_M3.FI2], puis appuyez sur le bouton [SET].



10. L'écran de confirmation de mise à jour apparaît, sélectionnez [OK] puis appuyez sur le bouton [SET] pour démarrer la mise à jour du micrologiciel.



11. Au bout de quelques instants, le micrologiciel existant est écrasé par sa nouvelle version. (L'opération prend environ 3 minutes.) Pendant la mise à jour du micrologiciel, le voyant à l'arrière de l'appareil photo clignote. Durant cette période, veuillez ne pas éteindre l'appareil photo ou actionner ses commandes. Cela pourrait provoquer des dysfonctionnements de l'appareil photo.



12. Après l'achèvement de la mise à jour, le voyant à l'arrière de l'appareil photo arrête de clignoter et l'appareil photo s'éteint automatiquement.

Étape 5. Vérifiez que le micrologiciel de l'appareil photo a bien été mis à jour à sa nouvelle version

1. Appuyez sur le bouton **[POWER]** pour allumer l'appareil photo en mode Prise de vue.
2. Appuyez sur le bouton **[MENU]**.
3. Utilisez le Cadran de Contrôle ou les touches Haut/Bas/Droite/Gauche pour sélectionner **[Firmware ver. : 1.0.1]**.
4. Vérifiez que la version du micrologiciel affichée est bien au numéro de version mise à jour.
5. Appuyez sur le bouton **[POWER]** pour éteindre l'appareil photo, puis retirez la carte mémoire SD.



La mise à jour est à présent terminée.

Attention

Une fois la mise à jour du micrologiciel terminée, veuillez formater la carte mémoire SD sur laquelle avait été copié le fichier de mise à jour du micrologiciel avant d'utiliser cette carte.